

Gebruiksaanwijzing: Hete luchtkanon gas

Product eigenschappen:

- ✓ Stralingsbereik 4-6 meter
- ✓ Vermogen 14,8 Kw
- ✓ Afmetingen: 35x22x33,5 cm
- ✓ Gewicht 5,0 Kg
- ✓ Ingebouwde oververhittings- en omvalbeveiliging
- ✓ Uitsluitend voor gebruik buitenshuis!



Hoe zet ik mijn hete luchtkanon juist neer?

Het luchtkanon is in de 1^e plaats bedoeld voor buitenshuis.

Gebruikt u hem toch onder bijvoorbeeld een overkapping of een tent, zorg dan altijd voor voldoende ventilatie.

- ✓ Zorg dat objecten en muren minstens 200 – 250 cm zijn verwijderd van de brander.
- ✓ Plaats het hete luchtkanon op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.
- ✓ Gebruik het luchtkanon nooit in een omgeving waar explosieve gassen zijn opgeslagen of -dampen voorkomen; denk aan brandstoffen, verf, spuitbussen enz.
- ✓ Blokkeer nooit de luchtinlaat of de luchtuitlaat van het heteluchtkanon.



Hete luchtkanon op gas gehuurd! Maar hoe werkt deze eigenlijk?

Bekijk ook ons instructie filmpje op: www.bos-verhuur.nl/verwarming/hetelucht-kanon-gas

Stap 1: Controleer of de gasfles juist aangesloten is én dat de AAN/UIT schakelaar op positie 'Uit' staat. Stop de stekker in het stopcontact en draai daarna de gaskraan op de gasfles volledig open.

Stap 2: Druk op de AAN/UIT schakelaar zodat de ventilator in het hete luchtkanon geactiveerd wordt. Laat de ventilator 30 seconden draaien om te kijken of de ventilator juist functioneert.

Stap 3: Druk op de gele knop om de gasklep te openen. Blijf de Gele knop ingedrukt houden en druk aan de andere kant van het hete luchtkanon een aantal keren op de rode ontstekingsknop. De brander zal nu activeren. Blijf de Gele knop ingedrukt houden voor +/- 15 seconden, daarna zal de brander uit zichzelf de werking voortzetten. (Indien dit niet gebeurt deze stap herhalen)



Klaar met gebruik en wilt u het hete luchtkanon uitzetten?

Draai de gasfles dicht en laat de ventilator nog minstens 2 minuten doorlopen totdat de kachel voldoende is afgekoeld.

Waar moet ik precies op letten als ik met gas werk?

- ✓ Gebruik in het hete luchtkanon uitsluitend butaan en/of propaan (LPG).
- ✓ Het hete luchtkanon is geschikt voor een standaard gasfles.
- ✓ Een gedeukte, roestige, afgekeurde of beschadigde gasfles kan gevaar opleveren en dient te worden gecontroleerd door uw gasleverancier voor in gebruik!
- ✓ Sluit nooit een gasfles zonder regelaar aan op het apparaat.
- ✓ Sluit nooit een ongereguleerde of niet-passende gasfles aan op het apparaat.
- ✓ Koppel de gasfles los van het apparaat wanneer het niet in gebruik is.
- ✓ Draai de kraan van de gasfles altijd dicht na gebruik en ontkoppel de gasfles.
- ✓ Bij storingen onmiddellijk de gaskraan sluiten en de gasfles ontkoppelen.

Ruikt u gas? op een ander moment dan bij Stap 3, het ontsteken van het hete luchtkanon? Neem dan onmiddellijk actie!

- ✓ Sluit onmiddellijk de gaskraan en ontkoppel de gasfles.
- ✓ Doe niets dat (d.m.v. een vonkje) het gas zou kunnen ontsteken: zet geen elektrische schakelaar om, trek geen stekker uit het stopcontact, steek geen lucifer aan, gebruik de telefoon niet enz.
- ✓ Indien van toepassing verwijder de gasfles uit de ruimte en zet deze buiten op een geventileerde plaats.